

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A										
B										
C										
D										
E	<p>Für eine bessere Zugänglichkeit der Schnittstellenplatte HF Haube wird die Interne Schnittstelle teilmontiert mitgeliefert. The internal interface is supplied partially assembled for easier reworking of RF cover's interface plate.</p> <p>Die Schnittstellenplatte HF Haube wird bei Auslieferung mit nur vier Schrauben an den Ecken leicht verschraubt. Restlichen Schrauben liegen lose bei. Anzugsmoment Befestigungsschrauben Schnittstelle HF-Haube und Abdeckung Wartungsöffnung: 1Nm The RF cover's interface plate is delivered with four screws partially screwed into in the corners. The remaining screws are supplied loose. Tightening torque of screws for RF cover's interface plate and maintenance opening cover: 1Nm</p> <p>Bei Verwendung des HF-Austauschsatzes Art. 154114 in MA xx14 Grundgeräten empfehlen wir die Verwendung der Gasdruckfedern Art. 49316 (links montiert) und Art. 45832 (rechts montiert). When using RF exchangeable kit 154114 in basic units MA xx14, we recommend using gas pressure springs 49316 (mounted left) and 45832 (mounted right).</p>									
F	<p>Bitte beachten: Ausbauschema INFO 4585, INFO 1317 und INFO 2133 Please note: Customising scheme INFO 4585, INFO 1317 und INFO 2133</p>				<p>Maßstab/Scale: 1:5 gespeichert/saved: 24.06.2022 14:26:35 Montageanleitung/instruction sheet</p>				<p>Benennung/Designation: ATS MA14/S-10/HF/AL/ESD Austauschsatz ATS MA14/S-10/RF/AL/ESD Exchangeable kit</p> <p>Artikel-Nr./PartNo.: 154114</p>	
					<p>ingun</p>				<p>Index: 0 Blatt/Sheet 1 von 1 DIN A3</p>	