

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

165

137

Nutzfläche
Usable area

430 553

674 553

1 2 3 4 5

Für die Montage der unmontiert gelieferten Artikel, sind die Zeichnungen der in der Stückliste angegebenen Artikel zu verwenden.
The drawings of the items specified in the parts list should be used as reference for the assembly of the products which are enclosed in delivery but not pre-assembled.

Siehe Montagehinweise
See assembly instructions

INFO 4629

Pos.-Nr.: Item-no.:	Art.-Nr.: Part-no.:	Menge: Amount:	Benennung DE: Description DE:	Benennung EN: Description EN:
1	113700	1	FGH VA4060	FGH VA4060 Flat housing
2	113757	1	VK VA4060/PG16	VK VA4060/PG16 Vacuum cassette
3	8078	2	GDF-305-120-200N-A6-A6	GDF-305-120-200N-A6-A6 Gas pressure spring
4	113713	1	BOE VA4060	BOE VA4060 Base plate unit
5	113680	1	RWE VA4060	RWE VA4060 Rear panel unit

RoHS-2:6a;6c

Maßstab/Scale: 1:6

gespeichert/saved: 26.10.2024 18:19:39

Montageanleitung/instruction sheet

Benennung/Designation:
VA 4060/F/H | Vakuum Prüfadapter
VA 4060/F/H | Vacuum test fixture

Artikel-Nr./PartNo.:
114629

Index:
0

Blatt/Sheet
1 von 1
DIN A3

Für den prüflingsspezifischen Ausbau sind die Ausbauschemen INFO 4630 und INFO 4638 zu verwenden.
Please refer to customisation guidelines INFO 4630 and INFO 4638 for DUT-specific customisation.