

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B	<div>Ansicht ohne NDH View without pressure frame unit</div>							
C								
D								
E								
F	<p>Für eine bessere Zugänglichkeit der Schnittstellenplatte HF Haube wird die Interne Schnittstelle teilmontiert mitgeliefert. The internal interface is supplied partially assembled for easier reworking of RF cover's interface plate.</p> <p>Die Schnittstellenplatte HF Haube wird bei Auslieferung mit nur vier Schrauben an den Ecken leicht verschraubt. Restlichen Schrauben liegen lose bei. Anzugsmoment Befestigungsschrauben Schnittstelle HF-Haube und Abdeckung Wartungsöffnung: 1Nm The RF cover's interface plate is delivered with four screws partially screwed into in the corners. The remaining screws are supplied loose. Tightening torque of screws for RF cover's interface plate and maintenance opening cover: 1Nm</p> <p>Bei Verwendung des HF-Austauschsatzes Art. 154113 in MAXx13 Grundgeräten empfehlen wir die Verwendung der Gasdruckfedern Art. 49316 (links montiert) und Art. 35469 (rechts montiert). When using RF exchangeable kit 154113 in basic units MAXx13, we recommend using gas pressure springs 49316 (mounted left) and 35469 (mounted right).</p>							

Bitte beachten: Ausbauschema INFO 4585, INFO 1317 und INFO 2133
Please note: Customising scheme INFO 4585, INFO 1317 und INFO 2133

Maßstab/Scale 1:5	Benennung/Designation ATS MA13/S-10/HF/AL/ESD Austauschsatz
Gespeichert/Saved 19.11.2025 15:32:29	ATS MA13/S-10/HF/AL/ESD Exchangeable kit
	Artikel Nr./Part no. 154113
	Kundeninformation / Customer information
	Index 3
	Blatt/Sheet 1/1 DIN A3