




Bead Probe Kontaktierung Beste Kontaktsicherheit






INGUN: Die passende Kopfform für Ihren Bead

Für die Bead Probe Technology, bei der kleine Lotperlen direkt auf Leiterbahnen bzw. µVias aufgebracht werden können, entwickelt INGUN in enger Zusammenarbeit mit weltweiten Kunden spezielle Kopfformen, um für den entsprechenden Bead die optimale Lösung zu haben.

Die Praxis hat gezeigt, dass es eine Vielzahl verschiedener Bead Geometrien, Zusammensetzungen und Oberflächen gibt, die es zu kontaktieren gilt. So wurden neben den flachen Kopfformen 02 für flussmittelfreie und/oder kleine Beads, die Feinriffel-Kopfformen 60 entwickelt. Durch die feinen, aggressiven Spitzen der Kopfform 60 lassen sich die Oberflächen auch von Beads mit Flussmittelrückständen und geeigneter Größe zuverlässig aufbrechen. Aufgrund des geringen Spitzenabstands der Kopfform 60 wird hier eine Kontaktierung der Beads ohne Berührung des Lötstopplackes sichergestellt.

Die INGUN Bead Probe-Kontaktstifte sind zu 100% kompatibel zu den Standardbaureihen GKS-050/075/100/135/550. Somit kann auch uneingeschränkt auf deren Kontaktsteckhülsen und Werkzeuge zurückgegriffen werden.



Kundenstimme eines namhaften Herstellers für Konsumer-Elektronik zum Thema INGUN-Kopfform 60 auf "hartes" Bead Probe Lot:

"I never got a PC board to pass contact-test with the flat style probes, whereas the PC board with the serrated style probes (2.0 N) passed contact-test on serveral PC boards. I never had this happen before."

ICT Development Engineer, USA

INGUN Kopfform-Empfehlungen

INGUN bietet Kopfformen in zahlreichen Varianten für die Kontaktierung von Bead Probe an. Die Kopfform 02, ein flacher Kopf in verschiedenen Kopfdurchmessern, sowie die Feinriffel-Kopfform 60 mit einer Vielzahl von Kopfdurchmessern und Spitzenabständen von 0,15 bis 0,25 mm.

Die Kopfform 02 - flacher Kopf - wird bevorzugt bei flussmittelfreien und/oder kleinen Bead Probes eingesetzt.




Kopfform 02			E	Baureihe	9	
		050	075	100	135	550
Ø	Ø 0,60 mm	x				x
Kopf-	Ø 0,90 mm		x	x	x	
×	Ø 1,50 mm			x		

x = Standard-Kopfform

Die **Kopfform 60** - Feinriffel - empfiehlt sich bei Bead Probes mit schlecht zu kontaktierenden Flussmittelrückständen und geeigneter Größen der Lotperlen. Entscheidend bei der Auswahl der Kopfform ist die Abstimmung von Spitzenabstand zu Bead-Größe.



	Kopfform 60				Е	Baureih	е	
	Корпоп	11 60		050	075	100	135	550
	Ø 0,50 mm	р	0,15 mm	x				x
Ø	Ø 0,60 mm	stan	0,20 mm	х				x
Kopf-Ø	Ø 0,64 mm	nab	0,20 mm		x	x		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ø 0,90 mm	Spitzenabstand	0,20 mm		x	х	х	
	Ø 0,90 mm	S	0,25 mm	х				x




x = Standard-Kopfform

INGUN Kopfgeometrie-Empfehlungen:

Kopfformen mit **Kopf = Schaft** eignen sich für Adapterausbauten mit Führungsplatte sowie bei Bead Probes, die nahe an Bauteilen kontaktiert werden müssen, um ein Zerstören der Bauteile zu verhindern. Kopfformen mit ausgeprägtem Kopf **(Kopf > Schaft)** empfehlen sich bei Adapterausbauten ohne Führungsplatten und/oder großen Leiterplatten- bzw. Adaptertoleranzen, die z. B. bei der Kontaktierung von oben entstehen können. Durch den größeren Kopfdurchmesser wird ein sicheres Treffen der Bead Probes gewährleistet und somit ein seitliches Auftreffen mit dem Risiko des Abscherens der Lotperlen vermieden.

	Empfehlung Kopfform	Kopffo	orm 02	Kopffo	orm 60
und Kopfgeometrie		Kopf = Schaft	Kopf > Schaft	Kopf = Schaft	Kopf > Schaft
	kleine Beads (< 0,15 mm)	+	+	-	-
gen	große Beads (> 0,15 mm)	О	O	+	+
Anwendunger	nahe Bauteile	+	-	+	-
wen	Adapter mit Führungsplatte	+	-	+	-
Anv	große Leiterplatten-Toleranzen	-	+	-	+
	große Adapter-Toleranzen	-	+	-	+



Bead Probe Problematik: Abscheren

+ = gut / o = mittel / - = schlecht

INGUN Empfehlung der Federkräfte

Die Auswahl der optimalen Federkraft in Kombination mit der im Vorfeld ausgewählten Kopfform ist abhängig von der jeweiligen Beschaffenheit der Bead Probes (Verunreinigungen / Lot Härte) und der angestrebten Deformation der Lotperle. Es stehen hierbei Federkräfte von 1,0 N bis 3,0 N zur Verfügung, die je nach Bead Probe-Beschaffenheit ihren Einsatz finden.

Auswahl der Federkraft und Kopfform nach der Art der Verunreinigung bzw. Flussmittelrückstände:

Emp	ofehlung	Kopfform 02	Kopfform 60
Kopfform		Verunreinigung	Verunreinigung
	1,0 N	1	1
äfte	1,5 N	1	1
Federkräfte	2,0 N	1	1/2
Fed	2,8 N	1	1/2/3
	3,0 N	1	1/2/3

Beispiele:

Keine Verunreinigungen/Flussmittelrückstände: Weiche, flüssigartige Flussmittelrückstände: Harte, wachsartige Flussmittelrückstände:


Verunreinigung 1 (gut) Verunreinigung 2 (mittel) Verunreinigung 3 (schlecht)


Auswahl der Federkraft und Kopfform nach der Lot-Härte:


Emp	ofehlung Kopfform	Kopfform 02	Kopfform 60
l	und Federkraft	Lot	Lot
	1,0 N	1	1
äfte	1,5 N	1/2	1/2
Federkräfte	2,0 N	2	2/3
Fed	2,8 N	-	3
	3,0 N	-	3

Beispiele:


Sn 63 = 12.8 HV: Härte 1 (weich) SAC 305 = 17.7 HV: Härte 2 (mittel) Innolot = 33.6 HV: Härte 3 (hart)









Beispiel: Kontaktierung SAC-Lot mit Kopfform 02 und verschiedenen Federkräften







Beispiel: Kontaktierung SAC-Lot mit Kopfform 60 und verschiedenen Federkräften



INGUN Kopfform-Empfehlungen


Die neu entwickelte Mehrschneiden-Kopfform 79 - Stern - empfiehlt sich aufgrund der selbstreinigenden horizontalen Schneidenanordnung für "längliche/schmale" bzw. "große" Bead Probes mit Flussmittelrückständen, die am Kontaktstiftkopf anhaften können. Entscheidend bei der Auswahl der Kopfform 79 ist die Abstimmung von Bead-Geometrie und Schneidenwinkel sowie einem geeigneten Trefferkreis der Adaptierung.




V	onfform 70		Baur	eihe	
N	Copfform 79	050	075	100	550
Ø	Ø 0,50 mm	X			X
Kopf-Ø	Ø 0,64 mm		X	х	
Š	Ø 0,90 mm			X	







Gute Abstimmung zwischen Trefferkreis-Adaptierung und Bead-Länge



Schlechte Abstimmung: Trefferkreis-Adaptierung und Schneidenwinkel sind zu groß für Bead-Länge

INGUN Federkräfte-Empfehlungen

Die Auswahl der optimalen Federkaft in Kombination mit der im Vorfeld ausgewählten Kopfform ist abhängig von der jeweiligen Beschaffenheit der Bead Probes (Verunreinigungen / Lot Härte) und der angestrebten Deformation der Lotperle. Es stehen hierbei Federkräfte von 1,0 N bis 3,0 N zur Verfügung, die je nach Bead Probe-Beschaffenheit ihren Einsatz finden.

Auswahl der Federkraft nach der Art der Verunreinigung bzw. Flussmittelrückstände:

Emp	ofehlung	Kopfform 79
Fed	derkraft	Verunreinigung
	1,0 N	1
äfte	1,5 N	1/2
-ederkräfte	2,0 N	1/2
Fed	2,8 N	1/2/3
	3,0 N	1/2/3

Reisniele


Keine Verunreinigungen/Flussmittelrückstände: Verunreinigung 1 (gut)
Weiche, flüssigartige Flussmittelrückstände: Verunreinigung 2 (mittel)
Harte, wachsartige Flussmittelrückstände: Verunreinigung 3 (schlecht)


Auswahl der Federkraft nach der Lot-Härte:


Emp	ofehlung	Kopfform 79
Fed	derkraft	Lot
	1,0 N	1
äfte	1,5 N	1/2
Federkräfte	2,0 N	2/3
Fed	2,8 N	3
	3,0 N	3

Beispiele:

Sn 63 = 12.8 HV: Härte 1 (weich) SAC 305 = 17.7 HV: Härte 2 (mittel) Innolot = 33.6 HV: Härte 3 (hart)







Beispiel: Kontaktierung SAC-Lot mit Kopfform 79 und verschiedenen Federkräften



Ergebnis Praxistest:

GKS 075 379 090 A 2000 Lotpaste Type 2 / LP-Oberfläche 1


- Maximale Standzeit
- Höchste Kontaktsicherheit
- Prozesssicherheit














GKS 050/075/100/135/550

Kontaktstifte für Bead Probe Kontaktierung


≥ 1,27 / 1,91 / 2,54 mm ≥ 50 / 75 / 100 Mil

ICT-/FCT-Kontaktstifte





Lieferbare Kopfformen GKS-050/550					
Werkstoff		Kopfform	Versionen	Standard- veredelung	
3	02		Ø 0,60	Α	
3	60	Spitzenabstand: 0,15 mm	Ø 0,50	Α	

Lieferbare Kopfformen GKS-050/550						
Werkstoff		Kopfform	Versionen	Standard- veredelung		
3	60	Spitzenabstand: 0,20 mm	Ø 0,60	Α		
3	60	Spitzenabstand: 0,25 mm	Ø 0,90	Α		
3	79		Ø 0,50	Α		












	Lieferbare Kopfformen GKS-100					
3	60	Spitzenabstand: 0,20 mm	Ø 0,90	Α		
3	79		Ø 0,64	Α		
3	79		Ø 0,90	Α		

-40° bis +80° C

Langhub-Kontaktstift für 2-Stufen-Adapter



Lieferbare Kopfformen GKS-135				
3	02		Ø 0,90	А
3	60	Spitzenabstand: 0,20 mm	Ø 0,90	А

Mechanische Daten

Werkstoffe Arbeitshub GKS-050/075/100/550: 4,3 mm Kolben: CuBe, vergoldet Maximaler Hub 050/075/100/550: 6,35 mm Stifthülse: Neusilber oder Bronze, vergoldet Arbeitshub GKS-135: 9,3 mm Feder: Stahl, vergoldet Maximaler Hub GKS-135: 11,35 mm Kontaktsteckhülse: Neusilber oder Messing,

vergoldet

Federkraft bei GKS-050/550: Federkraft bei GKS-100: Federkraft bei Arbeitshub: 1,5 N Federkraft bei Arbeitshub: 1,5 N alternativ: 1,0 N; 2,0 N (nicht GKS-550) alternativ: 1,0 N; 2,0 N; 3,0 N E-Maß und Einbauhöhe, Kontaktsteckhülsen, Elektrische Daten, Montagebohrungen und Werkstoffe: siehe entsprechende GKS-Baureihe im

Federkraft bei GKS-075: Federkraft bei GKS-135:

Federkraft bei Arbeitshub: 1,5 N Federkraft bei Arbeitshub: 1,5 N alternativ: 1,0 N; 2,0 N; 2,8 N alternativ: 2,0 N; 3,0 N

Temperatureinsatzbereich

Standard:

Werkzeuge: Setz- und Ziehwerkzeuge für GKS und KS siehe Seite 118 im aktuellen

Baureihe Tastkopf Kopfform Kopfdurch-Oberfläche Federkraft E-Maß Bestellbeispiel Werkstoff A = Gold(dN) (mm) (1/100 mm) 3 = CuBeKontaktstifte: 060 5 5 0 6 0 6 0 090 0 0 0 0 Technische Änderungen vorbehalten



Kontaktstifte und **Prüfadapter** INGUN



Firmenhauptsitz

INGUN Deutschland

Tochterunternehmen

INGUN Benelux INGUN China **INGUN** Indien INGUN Korea INGUN Mexiko **INGUN Spanien INGUN Schweiz** INGUN UK **INGUN USA**

Europa

Benelux Bosnien Herzegowina Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Großbritannien Italien Kroation Norwegen Österreich Polen

Portugal Rumänien Schweden Schweiz Serbien Slowakei Slowenien Spanien

Tschechische Republik Türkei

Ungarn

Asien

China Hong Kong Indien Israel Japan Korea Malaysia Taiwan Thailand Vietnam

Afrika

Südafrika Tunesien

Australien

Australien Neuseeland

Amerika

Argentinien Brasilien Kanada Mexiko USA

Die vollständigen Adressen unserer Vertretungen finden Sie unter www.ingun.com



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz Germany Tel. +49 7531 8105-0 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com www.ingun.com